

Opblaasventiel - Zwart

Positie: Elke staander

Functie: Vullen staanders



Overdrukventiel - Rood

Positie: Bovenkant elke staander

Functie: Beveiliging tegen overschrijding van maximale luchtdruk

